

# windowBOXX

## Einbauanleitung



Scanne den QR-Code

► Die Montageanleitung wird in YouTube geöffnet.

Fahrzeuge mit Sonnenrollos  
(z.B. Multivan Highline)



Fahrzeuge mit Verdunklungsrollos  
(z.B. California )



Montageanleitung T5/T6/  
T6.1 Z-Winkel  
Befestigung-  
windowBOXX ohne  
Sonnenrollo

# BUSBOXX

Bei Rückfragen: [reklamation@bus-boxx.de](mailto:reklamation@bus-boxx.de)

