

ShoeBOXX DIY Fahrerseite



Blech vorne



Blech hinten



Ablage oben



Ablage unten



6 Möbelgriffschrauben M4x9



6 Sechskantmuttern mit Flansch M4



7 Klebepads



Aufkleber



Montagevideo

